

Brûleurs gaz à air soufflé

Gasventilatorbranders

Fonctionnement à 2 allures progressif ou modulant Progressieve of modulerende tweetrapsbranders







CODE	MODELE - MODEL	ТҮРЕ
3762200	BS2/M	916M
3762300	BS3/M	917M
3762400	BS4/M	918M

SOMMAIRE

1.	INFORMATIONS GÉNÉRALES 1
2.	DESCRIPTION DU BRULEUR
2.1	Matériel fourni
2.2	Accessoires
3.	DONNEES TECHNIQUES
3.1	Données techniques
3.2	Dimensions
3.3	Plages de travail
4.	INSTALLATION
4.1	Fixation à la chaudière
4.2	Rampe gaz 6
4.3	Schéma alimentation du gaz
4.4	Positionnement sonde - électrode
5.	SCHEMAS ELECTRIQUES
5.1	Installation électrique (exécutée en usine)
5.2	Branchements électrique (exécutés par l'installateur)
6.	FONCTIONNEMENT
6.1	Réglage de la combustion
6.2	Réglage tête de combustion
6.3	Réglage servomoteur volet d'air
6.4	Premier allumage
6.5	Contrôle de la combustion
6.6	Pressostat air minimum
6.7	Pressostat gaz
6.8	Programme de mise en marche
7.	ENTRETIEN
8.	ANOMALIES / REMEDES

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

IDENTIFICATION

La Plaque d'identification reporte le numéro de série, le modèle et les principales caractéristiques techniques. L'absence de plaque d'identification ou le fait de l'enlever de l'altérer ne permet pas d'identifier correctement le produit et rend les opérations d'installation et d'entretien difficiles et/ou dangereuses.

CONSEILS GÉNÉRAUX

Afin de garantir une combustion avec le taux minimum des émissions polluantes, les dimensions et le type de chambre de combustion du générateur doivent correspondre à des valeurs bien déterminées. Il est donc conseillé de consulter le Service Technique avant de choisir ce type de brûleur pour l'équipement d'une chaudière.

Ce brûleur ne doit être destiné qu'à l'usage pour lequel il a été expressément conçu.

Le constructeur décline toute responsabilité liée au contrat ou en dehors de celui-ci pour les dommages aux personnes, aux animaux ou aux choses dus à des erreurs d'installation, de réglage, d'entretien et à un usage impropre.

INFORMATIONS POUR L'UTILISATEUR

En cas d'anomalies d'allumage ou de fonctionnement, le brûleur effectue un "arrêt de sécurité" indiqué par le voyant rouge de blocage. Il faut alors appuyer sur le bouton de déblocage pour rétablir les conditions de démarrage. Le voyant rouge s'éteint quand le brûleur redémarre. Cette opération peut être répétée au maximum 3 fois. Il est nécessaire de demander l'intervention du Service après-vente quand les "arrêts de sécurité" sont trop nombreux.


NORMES FONDAMENTALES DE SÉCURITÉ

- ➤ Il est interdit aux enfants ou aux personnes inexpérimentées d'utiliser l'appareil.
- ➤ Il est strictement interdit de boucher les grilles d'aspiration ou de dissipation et l'ouverture d'aération du local où l'appareil est installé avec des chiffons, du papier ou autre.
- ➤ Il est interdit aux personnes non autorisées d'essayer de réparer l'appareil.
- ➤ Ne pas tirer ou tordre les câbles électriques.
- ➤ Toujours débrancher l'appareil avant d'effectuer une opération de nettoyage quelconque.
- ➤ Ne pas nettoyer le brûleur ou ses parties avec des substances facilement inflammables (ex. essence, alcool, etc.). Ne nettoyer la chemise qu'avec de l'eau savonneuse.
- ➤ Ne poser aucun objet sur le brûleur.
- ➤ Ne pas boucher ou réduire les ouvertures d'aération du local où le générateur est installé.
- ➤ Ne pas laisser de récipients ni de substances inflammables dans le local où l'appareil est installé.

DESCRIPTION DU BRULEUR 2.

Brûleur gaz fonctionnement à deux allures progressif ou modulant.

- ➤ Marquage CE conforme à la directive Appareils à Gaz 90/396/CEE; PIN 0085BN0609. Conforme aux directives: EMC 89/336/CEE, Basse Tension 73/23/CEE, Machines 98/37/CEE et rendement 92/42/CEE.
- ➤ Brûleur conforme au degré de protection IP X0D (IP 40) selon EN 60529.
- ➤ Rampe gaz conforme à EN 676.



- 1 Bride avec joint isolant
- 2 Tuyau flamme
- 3 Boîte de commande et de contrôle
- 4 Bouton de réarmement avec signalisation de sécurité
- 5 Groupe réglage de l'air
- 6 Vis de réglage tête de combustion
- 7 Pressostat air
- 8 Prise de pression de l'air dans la chambre de combustion (à raccorder au groupe vanne gaz)
- 9 Prise 4 pôles pour branchement 2ème allure/ modulant
- **10** Prise 7 pôles pour alimentation brûleur
- 11 Prise 6 pôles pour branchement rampe
- 12 Prise de pression de l'air (à raccorder au groupe vanne gaz)
- **13** Interrupteurs pour fonctionnement: automatique/ manuel (AUT/MAN) augmentation/ diminution

2.1 **MATERIEL FOURNI**

Bride avec joint isolant	N° 1	Raccord coudé G 1/8	N° 1
Vis et écrous pour bride de montage chaudière	N° 4	Fiche à 4 pôles	N° 1
Vis et écrous pour bride	N° 1	Fiche à 7 pôles	N° 1
Tuyau en plastique bleu	N° 1		

2.2 ACCESSOIRES (en option):

KIT REGULATEUR DE PUISSANCE

Avec le fonctionnement modulant, le brûleur adapte automatiquement la puissance distribuée entre la valeur maximum et minimum, en maintenant le paramètre à contrôler, température ou pression, constant. Deux composants doivent être commandés:

Régulateur de puissance à installer sur le brûleur;

Sonde à installer sur la chaudière.

PARAMETRES		RÉGULATEUR			
À REGLER	Plage de réglage	Туре	Code	Type	Code
Température	– 100+ 500 °C	PT 100	3010110		
Pression	02,5 bar	Puissance sonde 420 mA	3010213	RWF40	3001078
	016 bar	Puissance sonde 420 mA	3010214		

3. DONNEES TECHNIQUES ■


3.1 DONNEES TECHNIQUES

TYPE		916M	917M	918M			
Puissance thermique	kW	26/49 ÷ 91	48/79 ÷ 195	68/140 ÷ 250			
(1)	Mcal/h	22,4/42,1 ÷ 78,2	41,3/67,9 ÷ 167,7	58,5/120,4 ÷ 215			
Caz natural (Familla 2)		Pci: 8 ÷ 12	$kWh/Nm^3 = 7000 \div 1$	0.340 kcal/Nm ³			
Gaz naturel (Famille 2)	·	Pression	n: min. 20 mbar – ma	x. 36 mbar			
Alimentation électrique		Monophasée, 230∨ ± 10% ∼ 50Hz					
Moteur		0,8 A absorbés 2800 t/min. 293 rad/s	1,8 A absorbés 2800 t/min. 293 rad/s	1,9 A absorbés 2800 t/min. 293 rad/s			
Condensateur		4 μF	6,3 μF	8 μF			
Transformateur d'alluma	ge	Primaire 230V – 45 VA Secondaire 1 x 15 kV – 25 mA					
Puissance électrique abs	sorbée	0,18 kW	0,35 kW	0,53 kW			
(1) Conditions de référence: Température 15°C - Pression barométrique 1013 mbar – Altitude 0 m au niveau de la mer.							

Pour gaz de la famille 3 (GPL), kit sur demande.


PAYS			AT - CH - IS	GB - IE - IT	DE	FR	NL	BE	LU
CATEGORIE GAZ		II _{2H3B/P}	II _{2H3}	II2ELL3B/P	II _{2Er} 3P	II _{2L3B/P}	¹ 2E(R)B [/] 13	II2E3B/P	
	G20	Н	20	20	-	_	_	-	20
PRESSION GAZ	G25	L	-	_	20	_	25	-	-
0,1	G20	Е	_	-	20	20/25	_	20/25	-

3.2 DIMENSIONS



TYPE	Α	В	С	D	E	F	G	Н	I	øL	M	N	0	Р	R	S	Т
916M	285	280	325	125,5	125,5	352	238 ÷ 252	114 ÷ 100	174	106	230	192	66	167	140	170	18
917M	330	345	391	150	150	390	262 ÷ 280	128 ÷ 110	196	129	285	216	76,5	201	160	190	21
918M	330	345	392	150	150	446	278 ÷ 301	168 ÷ 145	212	137	286	218	80,5	203	170	200	21

3.3 PLAGES DE TRAVAIL



ATTENTION

Pour que le brûleur puisse fonctionner correctement, il faut que les démarrages aient toujours lieu dans la plage d'allumage correspondante (voir tableau page 12).

CHAUDIERE D'ESSAI


La plage d'utilisation a été obtenue avec une chaudière d'essai conforme à la norme EN 676.

CHAUDIERE COMMERCIALE

L'accouplement brûleur/chaudière ne pose pas de problèmes si la chaudière est conforme à la norme EN 303 et si la chambre de combustion a des dimensions similaires à celles prévues dans la norme EN 676. Par contre, si le brûleur doit être accouplé à une chaudière commerciale qui n'est pas conforme à la norme EN 303 ou dont les dimensions de la chambre de combustion sont plus petites que celles indiquées dans la norme EN 676, consulter le fabriquant.

CORRELATION ENTRE PRESSION DU GAZ ET PUISSANCE

Pour obtenir la puissance maxi, il faut avoir 9,3 mbar, relativement au modèle 916M, mesurée à la tête (**M2**, vedi cap. 4.3, pag. 7) avec chambre de combustion à 0 mbar et gaz G20 – Pci = 9,45 kWh/m³ (8.127 kcal/m³).




4. INSTALLATION

LE BRÛLEUR DOIT ÊTRE INSTALLÉ CONFORMÉMENT AUX LOIS ET AUX RÉGLEMENTATIONS LOCALES.

4.1 FIXATION A LA CHAUDIERE

- ➤ Elargir les trous de l'écran isolant (3, fig. 3) si nécessaire, en veillant à ne pas l'abîmer
- ➤ Monter la prise de pression (7) fournie avec le brûleur sur la bride (5).
- ➤ Fixer la bride (5) sur la plaque de la chaudière (1) à l'aide des quatre vis (4) et (si nécessaire) des écrous (2) en interposant le joint isolant (3) mais en ne serrant pas complètement l'une des deux vis supérieures (4) (voir fig. 2).
- ➤ Introduire la tête de combustion du brûleur dans la bride (5), serrer la bride avec la vis (6), ensuite bloquer la vis (4) qui n'avait pas été serrée.
- ➤ Vérifier si la prise de pression (7) peut réellement relever la pression dans la chambre à travers l'écran isolant (3). Si ce signal n'est pas sûr, monter la prise en la raccordant directement à la chambre de combustion (par exemple à travers le conduit du viseur flamme s'il est disponible).
 - Le fonctionnement peut ne pas être sûr et il risque d'y avoir des difficultés au niveau de l'allumage si la chambre de combustion n'est pas raccordée de façon efficace à une prise de pression.




4.2 RAMPE GAZ (selon EN 676)

La rampe gaz est fournie à part, voir la notice jointe en ce qui concerne l'installation/ le réglage.

RAMPE GAZ		BRULEUR	CONNE	EXIONS	EMBI OI
Modèle	CODE	D'UTILISATION	ENTREE	SORTIE	EMPLOI
CG 120	3970587	BS2/M	Rp 3/4"	Bride 2	Gaz naturel et GPL
CG 220	CG 220 3970588		Rp 3/4"	Bride 3	Gaz naturel et GPL
MBC - 300 - VEF 3970585		BS3/M	Rp 3/4"	Bride 3	Gaz naturel et GPL
MBC - 700 - VEF	3970586	BS4/M	Rp 1" 1/2	Bride 3	Gaz naturel et GPL

Fig. 5



2 ® SSN 1 9

Key to lay-out

- 1 Electrical connection for pressure switch
- 2 Electrical connection for valves
- 3 Gas Pressure switch
- 4 Bride entrée du gaz
- 5 "ZERO POINT" (N) setting screw

- 6 "GAS/AIR RATIO" (V) setting screw
- 7 Pressure connection (combustion chamber) "PF"

6


D4431

- 8 Pressure connection (air) "PL"
- 9 Bride sortie du gaz
- 10 Vis pour régler le pressostat gaz "Pw"

RACCORDEMENT DES PRISES DE PRES-SION A LA RAMPE GAZ

Procéder comme suit pour effectuer les raccordements ci-dessus:


- ➤ Fixer le raccord de G1/8 (fourni avec le brûleur) au point A (bride brûleur).
- ➤ Couper le tuyau fourni avec le brûleur en deux morceaux.
- ➤ Raccorder la prise de la chaudière A à la prise de la soupape PF, et la prise du manchon B à la prise de la soupape PL, à l'aide des tuyaux coupés précédemment.



ATTENTION

- ➤ Le tuyau qui relie la prise de la vanne PF à la prise de la chaudière A doit être placé de façon à ce que la condensation éventuelle soit évacuée dans la chambre de combustion et non pas à l'intérieur de la
- ➤ Il est nécessaire de prévoir un parcours bref pour les lignes à impulsions.
- ➤ Ne pas poser les lignes à impulsions contre la chaudière pour ne pas les abîmer à cause de la haute température.
- ➤ Dans certaines applications, il est nécessaire de déplacer le raccord de G1/8 de la bride du brûleur à la porte de la chaudière si le relevé de la pression dans la chambre de combustion n'est pas précis. Il faut dans ce cas boucher le trou de la bride.
- ➤ L'inobservation de cette indication peut provoquer le mauvais fonctionnement de la vanne ou l'abîmer.

4.3 SCHEMA ALIMENTATION DU GAZ




- 5 Pressostat gaz
- sécurité
- 7 Vanne électromagnétique de fonctionnement
- 8 Régulateur de pression
- 6 Vanne électromagnétique de M1 Prise pour le contrôle de la pression gaz à l'alimentation
 - M2 Prise de pression pour mesurer le gaz à la sortie de la rampe
 - M3 Prise pour mesurer la pression du gaz à la tête de

POSITIONNEMENT SONDE - ELEC-TRODE

ATTENTION

- ➤ Vérifier que la plaquette (3, fig. 8) soit toujours insérée dans le dégauchissage de l'électrode (1).
- ➤ Poser l'isolant de la sonde (4) contre le diffuseur d'air (2).


TYPE	Α
916M	30
917M	31
918M	31



D4430

5. SCHEMAS ELECTRIQUES

5.1 INSTALLATION ELECTRIQUE (exécutée en usine)



ATTENTION

NE PAS INVERSER LE NEUTRE AVEC LA PHASE.

NOTES:

- Section conducteurs: min. 1 mm². (Sauf des indications différentes prévues par les normes et les lois locales).
- Les branchements électriques exécutés par l'installateur doivent respecter le règlement en vigueur dans le Pays.

ESSAIS

Vérifier l'arrêt du brûleur en agissant sur les thermostats et la mise en sécurité en débranchant le connecteur **(CN3)**, vérifier l'arrêt du brûleur en agissant sur les thermostats et la mise en sécurité en débranchant le connecteur.

C – Condensateur moteur

CN... – ConnecteursF1 – Antiparasite

MB - Plaque à bornes auxiliaire

MV - Moteur

PA - Pressostat air minimum

SM - Servomoteur

SO – Sonde d'ionisation

S1 – Interrupteur pour fonctionnement:

MAN = manuel

AUT = automatique

OFF = éteint

S2 – Bouton pour:

- = diminution puissance

+ = augmentation puissance

TA - Transf. d'allumage

TB – Terre brûleur

XP4 - Prise 4 pôles

XP6 - Prise 6 pôles


XP7 - Prise 7 pôles

5.2 BRANCHEMENTS ELECTRIQUES (exécutés par l'installateur)

ATTENTION

Si la chaudière dispose d'une fiche à 7 pôles, il est indispensable de la remplacer par celle fournie avec le brûleur.

SANS REGULATEUR DE PUISSANCE (fonctionnement à 2 allure progressif)



X7 X4 - Fiche 4 pôles

PS

MB

- Fiche 6 pôles **X6**

 Compteur horaire 2ème allure h2

- Thermostat flamme haute/ basse **TR** - Compteur horaire 1ère allure h1 - Signal de déblocage à distance S

IN Interrupteur manuel TL Thermostat limite

T6A - Fusible


TS Thermostat de sécurité PG Pressostat gaz min. Electrovanne de réglage **VR**

Vanne de sécurité VS

AVEC REGULATEUR DE PUISSANCE (fonctionnement modulant)

ATTENTION

Ne brancher aucun contact entre T6 et T8 de la fiche à 4 pôles ni entre T1 et T2 de la fiche à 7 pôles pour éviter des interférences avec le régulateur.



Legende:

PS - Déblocage manuel à distance

MB - Plaque à bornes brûleur

X4 - Fiche 4 pôles

X7 - Fiche 7 pôles

BT – Sonde de température

BP - Sonde de pression

6. FONCTIONNEMENT

6.1 REGLAGE DE LA COMBUSTION

Conformément à la Directive rendement 92/42/CEE, suivre les indications du manuel de la chaudière pour monter le brûleur, effectuer le réglage et l'essai, contrôler la concentration de CO et CO₂, dans les fumées, leur température et celle moyenne de l'eau de la chaudière. La tête de combustion et le servomoteur du volet d'air doivent être réglés en fonction du débit requis par la chaudière.

6.2 RÉGLAGE TÊTE DE COMBUSTION, (voir fig. 9)

Le réglage de la tête de combustion varie en fonction du débit du brûleur.

Il suffit pour la régler de tourner la vis de réglage (6) dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse jusqu'à ce que l'encoche gravée sur la tige de réglage (2) coïncide avec le plan externe du groupe tête (1).

Sur la figure 9, la tige de réglage de la tête est réglée sur l'encoche 3,5.

Exemple pour brûleur type 917M:

Le diagramme n'est reporté qu'à titre indicatif et indique le réglage de la tête de combustion en fonction de la puissance du brûleur. Pour garantir le fonctionnement optimal du brûleur, il est conseillé de régler la tête en fonction des caractéristiques spécifiques de la chaudière.

Le brûleur est monté sur une chaudière de 100 kW. En supposant un rendement de 90%, le brûleur devra débiter environ 110 kW; pour cette puissance le réglage doit être effectué sur l'encoche 3.5.

DEMONTAGE DU GROUPE TETE

Pour enlever le groupe tête, effectuer les opérations suivantes:

- ➤ Vérifier si le servomoteur (7) se trouve dans la position de fermeture (CAME II = 0).
- ➤ Débrancher les câbles (3 et 5).
- ➤ Desserrer les vis (4) et enlever le servomoteur (7).

ATTENTION

L'arbre de rotation (10) géré par le servomoteur (7) est équipé d'un mécanisme de sécurité (11) qui évite de le faire tourner accidentellement durant la phase d'entretien.


Dévisser la vis (9), desserrer les vis (8) et extraire le groupe porte tête (1) en le faisant légèrement tourner vers la droite.

Il est recommandé de ne pas modifier la position de réglage du support/ coude (2) en démontant le groupe.

REMONTAGE DU GROUPE TETE

Remonter le tout en procédant de la même façon mais en sens inverse et en remettant le groupe tête (1) dans sa position première.

Fig. 9 9 1 3 7 11 8 6 11 2 10




ATTENTION

- ➤ Visser les vis (9) (sans les bloquer) jusqu'à la butée et les bloquer ensuite avec un couple de serrage de 3-4 Nm.
- > S'assurer qu'il n'y a pas de fuites de gaz des logements des vis durant le fonctionnement.

A Pour garantir le fonctionnement du brûleur au-delà d'une certaine puissance, dans les modèles type 917M et 918M, il est nécessaire d'enlever l'insonorisant pré-découpé pour libérer les fentes supplémentaires d'entrée de l'air dans le capot, comme indiqué sur la figure 10.

TYPE	Puissance - kW
917M	> 140
918M	> 200

Fig. 10



6.3 REGLAGE SERVOMOTEUR VOLET D'AIR (voir fig. 11)

ARRET

CAME II

La CAME II assure la fermeture du volet d'air quand le brûleur est arrêté. Elle est réglée en usine sur 0°. **NE PAS MODIFIER**.

PREMIERE ALLURE CAME III


La CAME III règle la position du volet d'air quand le brûleur est à la puissance minimum. Elle peut être réglée durant la mise en service. La CAME IV est solidaire de la CAME III.

DEUXIEME ALLURE

CAME I

La CAME I règle la position du volet d'air quand le brûleur fonctionne à la puissance maximum. Elle est réglée en usine sur 90°.






Le servomoteur ne suit le réglage de la CAME III que quand on réduit l'angle de la came.

Pour augmenter l'angle de la came, il faut d'abord augmenter l'angle du servomoteur avec la touche "augmentation de la puissance (+)", puis augmenter l'angle de la CAME III et remettre le servomoteur dans la position de puissance MIN. avec la touche "diminution de la puissance (-)".

Pour régler éventuellement la CAME III, enlever le couvercle (1) qui est encastré, comme indiqué sur la fig. 12, extraire la clavette (2) de l'intérieur et la placer dans la fente de la CAME III.

Fig. 12



6.4 PREMIER ALLUMAGE, (voir fig. 13 et fig. 5 page 6)


Après avoir contrôlé les branchements électriques et l'étanchéité des raccordements hydrauliques, placer el pressostat gaz sur la valeur minimum.

Relier le manomètre à la prise de pression du gaz située sur la tête du brûleur (**M3**, fig. 7 page 7).

Le tableau suivant indique les réglages d'allumage relatifs à un brûleur fonctionnant au gaz méthane.

Les valeurs de référence sont:

- la puissance d'allumage;
- la position de pré-réglage du volet d'air (CAME III);
- la position de préréglage de la vis de réglage du POINT 0 de la rampe gaz;
- le type de rampe gaz à utiliser.



TYPE	Puissance d'allumage	Réglage CAME III	Réglage POINT 0	Réglage RAPPORT GAZ/AIR	RAMPE GAZ
	kW	Index	Index	Index	Modèle
916M	26 ÷ 33	20° ÷ 30°	•		CG 120
917M	48 ÷ 83	30° ÷ 40°	•	En fonction de la puissance maximum	CG 220
918M	68 ÷ 110	30° ÷ 35°	•	- P	CG 220
917M	48 ÷ 83	30° ÷ 40°	0,1 ÷ 0,25	En fonction de la	MBC - 300 - VEF
918M	68 ÷ 110	30° ÷ 35°	-0,7 ÷ -0,5	puissance maximum	MBC - 700 - VEF

- ◆ Régler sur des valeurs proches du début d'échelle (-1,5).
- 1 Régler la tête de combustion comme indiqué à la page 10 en fonction de la puissance maximum requise.
- 2 Sélectionner le mode "MAN" de fonctionnement, effectuer le préréglage de la CAME III du servomoteur et de la vis de réglage du POINT 0, comme indiqué sur le tableau, et mettre le brûleur en marche.
- 3 Quand le brûleur est allumé, déplacer manuellement le servomoteur vers la position de seconde flamme en appuyant sur l'interrupteur (+). Contrôler la stabilité de la flamme durant cette opération: si elle est instable, augmenter ou diminuer légèrement le réglage de la vis du RAPPORT GAZ/AIR afin d'avoir la puissance maximum voulue et des valeurs correctes de CO₂ dans les fumées et régler la came I sur la valeur atteinte par le servomoteur.
- 4 Déplacer manuellement le servomoteur vers la position de première flamme en appuyant sur l'interrupteur (-). Vérifier la combustion et n'utiliser, si nécessaire, que la vis du **POINT 0** pour obtenir des valeurs correctes de CO₂ dans les fumées.
- 5 Agir sur la CAME III si la puissance de première flamme doit être modifiée.
 Toutes les modifications de la vis de réglage du POINT 0 modifient également le débit maximum de gaz.
- 6 Mettre de nouveau le servomoteur à l'ouverture maximum et vérifier la puissance maximum en agissant sur la vis de réglage du RAPPORT GAZ/AIR.
- 7 Tourner encore le servomoteur dans la position de première flamme et régler de nouveau la puissance en n'agissant que sur la vis de réglage du POINT 0.
- 8 Répéter les opérations (6) et (7) jusqu'à ce qu'il ne soit plus nécessaire d'agir sur les vis de réglage du RAPPORT GAZ/AIR et du POINT 0.
- 9 Contrôler les valeurs de la combustion à la puissance intermédiaire et agir de nouveau sur les vis de réglage du RAPPORT GAZ/AIR et du POINT 0 si nécessaire. Après avoir vérifié si le brûleur s'allume bien et a une bonne stabilité de la flamme, sélectionner le fonctionnement automatique en mettant le sélecteur sur la position "AUT": la modulation aura lieu entre la position de réglage de la CAME III et celle de la CAME I.

6.5 CONTROLE DE LA COMBUSTION


Conformément à la Directive rendement 92/42/CEE, suivre les indications du manuel de la chaudière pour monter le brûleur, effectuer le réglage et l'essai, contrôler la concentration de CO et CO_2 , dans les fumées, leur température et celle moyenne de l'eau de la chaudière.

Il est conseillé de régler le brûleur selon les indications reprises dans le tableau et en fonction du type de gaz utilisé:

	EN 676	EXCES D'AIR: puissance max. $\lambda \le$ 1,2 – puissance min. $\lambda \le$ 1,3						
GAZ	CO ₂ max. théorique	Réglage	CO ₂ %	СО	NO _x			
GAZ	0 % O ₂	λ = 1,2	λ = 1,3	mg/kWh	mg/kWh			
G 20	11,7	9,7	9,0	≤ 100	≤ 170			
G 30	14,0	11,6	10,7	≤ 100	≤ 230			
G 31	13,7	11,4	10,5	≤ 100	≤ 230			

COURANT D'IONISATION

L'intensité minimum nécessaire au bon fonctionnement de la boîte de contrôle est de 2 µA. Le brûleur fonctionne avec une intensité nettement supérieure, ne nécessitant normalement d'aucun contrôle. Pour mesurer néanmoins le courant d'ionisation, ouvrir le connecteur (CN3) (voir schéma électrique à la page 8) inséré dans le fil rouge et placer un microampèremètre.



6.6 PRESSOSTAT AIR

Régler le pressostat de l'air après avoir effectué tous les autres réglages du brûleur avec le pressostat de l'air en début d'échelle. Lorsque le brûleur fonctionne à la puissance maximum, tourner lentement le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le brûleur se bloque.

Tourner ensuite le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre d'une valeur d'environ 20% par rapport à la valeur réglée et vérifier si le brûleur démarre correctement. Si le brûleur se bloque de nouveau, tourner encore un peu le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.


Attention:

La norme veut que le pressostat de l'air empêche au CO dans les fumées d'être supérieur à 1% (10.000 ppm). Pour ce contrôle, insérer un analyseur de combustion dans la cheminée, obturer lentement l'aspiration d'air et vérifier que le brûleur se met en sécurité avant que le pourcentage de CO dans les produits de combustion atteigne 1%.

6.7 PRESSOSTAT GAZ

Pour régler le pressostat gaz, se référer au manuel d'instructions de la rampe gaz.

6.8 CYCLE DE DEMARRAGE



7. ENTRETIEN

Le brûleur a besoin d'un entretien périodique qui doit être exécuté par du personnel spécialisé, **conformément** aux lois et aux réglementations locales.

L'entretien est indispensable pour un bon fonctionnement du brûleur, cela évite également les consommations de combustible excessives et donc les émissions d'agents polluants.

Avant chaque opération de nettoyage ou de contrôle, couper l'alimentation électrique en agissant sur l'interrupteur général.

LES OPERATIONS DE BASE A EFFECTUER SONT LES SUIVANTES:

Laisser le brûleur fonctionner à plein régime pendant environ 10 minutes et contrôler les bons réglages en 1ère et 2ème allure de tous les éléments indiqués dans cette notice.

Effectuer ensuite une analyse de la combustion en vérifiant:

- Pourcentage de CO2
- Contenu de CO (ppm)
- Température des fumées de la cheminée.

8. ANOMALIES / REMEDES

La boîte de contrôle fournie a une fonction de diagnostic permettant de trouver facilement les causes possibles de mauvais fonctionnement.

Pour utiliser cette fonction, il faut attendre au moins dix secondes à partir du moment de la mise en sécurité de la boîte de contrôle et appuyer sur le bouton de déblocage pendant un temps minimum de trois secondes. Le LED ROUGE commence à clignoter après avoir relâché le bouton, comme indiqué sur le tableau suivante.

Voyant rouge allumé attendre pendant au moins 10 s	Appuyer sı déblocag pendant >	е	S	ignal			3s	_	S	ignal		
		•	•	•	•	•		•	•	•	•	•

Les clignotements du LED constituent un signal qui se répète environ toutes les 3 secondes.

Le nombre de clignotements renseigne sur les anomalies possibles, comme d'après la légende suivante:

SIGNAL	CAUSE POSSIBLE
2	Un signal stable de flamme n'est pas détecté durant le temps de sécurité: – anomalie de la sonde d'ionisation; – anomalie de la vanne du gaz; – inversion phase/ neutre; – brûleur pas réglé.
3	Le pressostat air minimum ne se ferme pas: - anomalie du pressostat air; - pressostat air pas réglé; - le moteur de la turbine ne marche pas; - intervention du pressostat air maximum.
4	Le pressostat air minimum ne s'ouvre pas, ou bien la lumière est présente dans la chambre avant l'allumage: – anomalie du pressostat air; – pressostat air pas réglé.
5 • • • • •	Lumière présente dans la chambre durant la préventilation, ou bien anomalie de la boîte de contrôle.
7	Disparition de la flamme durant le fonctionnement: – brûleur pas réglé; – anomalie de la vanne du gaz; – court-circuit entre la sonde d'ionisation et la terre.
18	Le pressostat air minimum s'ouvre durant la préventilation ou durant le fonctionnement: – pressostat air pas réglé.
19	Anomalie sur les sorties de la boîte de contrôle: – erreur de branchement.
20	Boîte de contrôle en panne.

INHOUD

1.	ALGEMENE INFORMATIE	′	1
2.	BESCHRIJVING BRANDER	2	2
2.1	Geleverd materiaal	2	2
2.2	Accessoires	3	3
3.	TECHNISCHE GEGEVENS	:	3
3.1	Technische gegevens	(3
3.2	Afmetingen	(3
3.3	Werkingsveld	4	1
4.	INSTALLATIE	(5
4.1	Bevestiging op de ketel	!	5
4.2	Gasstraat	6	3
4.3	Schema gastoevoer	7	7
4.4	Stand voeler - electrode	7	7
5.	ELEKTRISCHE INSTALLATIE	8	3
5.1	Standaard elektrische installatie (uitgevoerd in de fabriek)	8	3
5.2	Elektrische installatie (ten laste van de installateur)	9)
6.	WERKING	10)
6.1	Regeling verbranding	10)
6.2	Afstelling branderkop	10)
6.3	Afstelling servomotor luchtklep	1′	1
6.4	Eerste ontsteking	12	2
6.5	Verbrandingscontrole	13	3
6.6	Luchtdrukschakelaar	13	3
6.7	Gasdrukschakelaar	13	3
6.8	Startprogramma	14	1
7.	ONDERHOUD	14	1
Q	DEFECTEN / ODI OSSINGEN	41	_

1. ALGEMENE INFORMATIE

BRANDERGEGEVENS

Op het gegevensplaatje van het product zijn het registratienummer, het model en de belangrijkste technische gegevens weergegeven. Als het gegevensplaatje geschonden of verwijderd is, kan het product niet met zekerheid geïdentificeerd worden en zijn de installatie ervan en het onderhoud eraan moeilijk en/of gevaarlijk.

ALGEMENE GEGEVENS

Voor een verbranding met zo weinig mogelijk milieuverontreinigende emissies, moeten de afmetingen en het type verbrandingskamer van de ketel, overeenkomen met bepaalde waarden.

Daarom is het raadzaam de Technische Servicedienst te raadplegen alvorens dit type brander te kiezen voor de combinatie met een ketel.

Het vakbekwaam personeel is het personeel dat aan de technische professionele vereisten voldoet die voorgeschreven worden door de wet van 5 maart 1990 nr. 46. De handelsorganisatie beschikt over een dicht net filialen en technische servicediensten waarvan het personeel regelmatig deelneemt aan opleidingen en bijscholingscursussen bij het Bijscholingscentrum van het bedrijf.

Deze brander mag alleen gebruikt worden voor het doeleinde waarvoor hij gemaakt is.

Alle contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van de fabrikant voor schade of letsel aan personen, dieren of zaken, door fouten bij de installatie, bij de afstelling, het onderhoud en door oneigenlijk gebruik, is uitgesloten.

INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

Als de brander bij het aansteken of bij de werking afwijkingen mocht vertonen, dan maakt de brander een "veiligheidsstop" aangegeven door het rode vergrendelingssignaal van de brander. Om de omstandigheden voor het starten weer te herstellen, de ontgrendelingsknop indrukken. Zodra de brander weer start, dooft het rode lampje. Deze handeling kan tot hoogstens 3 keer herhaald worden. Als de "veiligheidsstoppen" herhaaldelijk voorkomen, moet de Technische Servicedienst geraadpleegd worden.


FUNDAMENTELE VEILIGHEIDSREGELS

- ➤ Het apparaat mag niet door kinderen of onervaren personen gebruikt worden.
- ➤ Het is ten strengste verboden met doeken, papier of iets dergelijks de ventilatieroosters of de ventilatieopening van de ruimte waar het apparaat geïnstalleerd is, dicht te maken.
- ➤ Pogingen tot reparatie van het apparaat door onbevoegd personeel, zijn verboden.
- ➤ Het is gevaarlijk aan elektriciteitskabels te trekken of te draaien.
- ➤ Het is verboden het apparaat hoe dan ook schoon te maken zonder eerst het apparaat van het elektriciteitsnet los te hebben geschakeld.
- ➤ Maak noch de brander, noch onderdelen van de brander schoon met licht ontvlambare stoffen (bijv. benzine, alcohol, enz.). De kap mag alleen met water en zeep schoon gemaakt worden.
- Zet geen voorwerpen op de brander.
- ➤ Stop de ventilatie-openingen van de ruimte waar de ketel geïnstalleerd is niet dicht en maak ze niet kleiner.
- ➤ Laat geen reservoirs en ontvlambare stoffen in de ruimte waar het apparaat geïnstalleerd is.

2. BESCHRIJVING BRANDER

Tweetraps gasventilatorbrander met progressieve of modulerende werking.

- ➤ CE-keur conform de richtlijn voor Gastoestellen 90/396/EEG; PIN 0085BN0609. Conform de richtlijnen: EMC 89/336/EEG, Laagspanning 73/23/EEG, Machines 98/37/EEG en Rendement 92/42/EEG.
- ➤ Brander conform de beschermingsgraad IP X0D (IP 40) volgens EN 60529.
- ➤ Gasstraat conform EN 676.



- 1 Branderflens met dichting
- 2 Vlamleiding
- 3 Bedienings- en controledoos
- 4 Ontgrendelingsknop met veiligheidssignalisatie
- 5 Luchtregelgroep
- 6 Stelschroef branderkop
- 7 Luchtdrukschakelaar
- 8 Luchtdrukpunt in de verbrandingskamer (te verbinden met het gasklepsysteem)
- 9 polig contactpunt voor aansluiting 2^{de} vlamgang / modulerend
- **10** 7 polig contactpunt voor voeding brander
- 11 6 polig contactpunt voor aansluiting gasstraat
- 12 Luchtdrukpunt (te verbinden met het gasklepsysteem)
- 13 Schakelaars voor de werking: automatisch / handmatig (AUT/MAN) toename / afname vermogen (+/-)

2.1 **GELEVERD MATERIAAL**

Branderflens met dichting	.Nr. 1	Kniekoppeling G 1/8 Nr. 1	
Schroeven & moeren voor bevestiging op ketel	.Nr. 4	4-polige stekker Nr. 1	
Schroef met moeren voor flens	. Nr. 1	7 polige stekker Nr. 1	
Blauwe plastic leiding	.Nr. 1		

2.2 ACCESSOIRES (optioneel):

KIT VOOR HET AFSTELLEN VAN HET VERMOGEN

Bij de modulerende werking past de brander automatisch het afgegeven vermogen aan tussen zijn maximale en minimale waarde en houdt de te controleren parameter, temperatuur of druk, constant.

Er moeten twee componenten besteld worden:

Op de brander te installeren vermogenregelaar;

- Op de ketel te installeren voeler.

TE REGELEN		REGELAAR			
PARAMETERS	Regelbereik	Type	Code	Type	Code
Temperatuur	– 100+ 500 °C	PT 100	3010110		
Druk	02,5 bar	Vermogen voeler 420 mA	3010213	RWF40	3001078
Diuk	016 bar	Vermogen voeler 420 mA	3010214		

3. TECHNISCHE GEGEVENS


3.1 TECHNISCHE GEGEVENS

TYPE		916M	917M	918M	
Thermisch vermogen (1)	kW	26/49 ÷ 91	48/79 ÷ 195	68/140 ÷ 250	
Themisch vernogen (1)	Mcal/h	22,4/42,1 ÷ 78,2	41,3/67,9 ÷ 167,7	58,5/120,4 ÷ 215	
Aardgas (Familie 2)		Pci: 8 ÷ 12	$kWh/Nm^3 = 7000 \div 1$	0.340 kcal/Nm ³	
Aarugas (Famme 2)		Druk:	min. 20 mbar – max.	36 mbar	
Elektrische voeding		Mo	nofasig, 230V ± 10% ~	50Hz	
Motor	Motor		Opgenomen stroom 1,8 A 2800 t/min. 293 rad/s	Opgenomen stroom 1,9 A 2800 t/min. 293 rad/s	
Condensator		4 μF	6,3 μF	8 μF	
Ontstekingstransformato	r	S	mA		
Opgeslorpt vermogen		0,18 kW	0,35 kW	0,53 kW	
(1) Referentiewaarden: Temperatuur 15°C - Luchtdruk 1013 mbar - 0 m boven de zeespiegel.					

Voor gas van familie 3 (LPG): kit op aanvraag.


LAND			AT - CH - IS	GB - IE - IT	DE	FR	NL	BE	LU
GASCATEGOR	IE.		II _{2H3B/P}	II _{2H3}	II2ELL3B/P	II _{2Er} 3P	II _{2L3B/P}	l _{2E(R)B} /l ₃	II _{2E3B/P}
	G20	Н	20	20	_	_	-	_	20
GASDRUK	G25	L	_	_	20	_	25	_	_
	G20	Е	_	_	20	20/25	-	20/25	_

3.2 AFMETINGEN



TYPE	Α	В	С	D	E	F	G	Н	I	øL	M	N	0	Р	R	S	Т
916M	285	280	325	125,5	125,5	352	238 ÷ 252	114 ÷ 100	174	106	230	192	66	167	140	170	18
917M	330	345	391	150	150	390	262 ÷ 280	128 ÷ 110	196	129	285	216	76,5	201	160	190	21
918M	330	345	392	150	150	446	278 ÷ 301	168 ÷ 145	212	137	286	218	80,5	203	170	200	21

3.3 WERKINGSVELD



BELANGRIJK

Voor een goede werking van de brander moet de ontsteking altijd binnen het bijbehorende ontstekingsveld plaatsvinden (zie tabel op pagina 12).

TESTKETEL


Het werkingsveld werd gerealiseerd met testketels conform de norm EN 676.

KETELS IN DE HANDEL

De combinatie brander/ketel vormt geen probleem als de ketel voldoet aan de norm EN 303 en als de afmetingen van de verbrandingskamer ongeveer overeenstemmen met deze voorzien in de norm EN 676. Als de brander, daarentegen, moet worden gecombineerd, met een ketel in de handel die niet voldoet aan de norm EN 303 of waarvan de afmetingen van de verbrandingskamer kleiner zijn dan deze opgegeven in norm EN 676, raadpleeg dan de fabrikant.

VERHOUDING TUSSEN GASDRUK EN VERMOGEN

Om het maximale vermogen te benutten, moet men aan de kop van het model 916M (M2, zie hfst. 4.3, pag. 7) 9,3 mbar meten, met de verbrandingskamer op 0 mbar en gas $G20 - Pci = 9,45 \text{ kWh/m}^3$ (8.127 kcal/m³).




4. INSTALLATIE

DE BRANDER MOET GEÏNSTALLEERD WORDEN VOLGENS DE PLAATSELIJK GELDENDE WETTEN EN NORMEN.

4.1 BEVESTIGING OP DE KETEL

- ➤ Vergroot, indien nodig, de gaten in de isolerende flensdichting (3, fig. 3), maar let erop hem niet te beschadigen.
- ➤ Monteer het bij de brander geleverde drukafnamepunt (7) op de flens (5).
- ➤ Bevestig de branderflens (5) op de kletelplaat (1) met behulp van 4 schroeven (4) en (indien nodig) de moeren (2) en plaats de flensdichting (3) ertussen. Schroef een van de bovenste twee schroeven (4) niet helemaal vast (zie fig. 2).
- ➤ Steek de branderkop door de flens (5) de flens vastdraaien met de schroef (6) en dan de schroef (4) die nog niet was vastgemaakt blokkeren.
- ➤ Controleer of het drukafnamepunt (7), door de isolerende flensdichting (3) heen, werkelijk de druk in de kamer kan opmeten. Indien dit signaal niet zeker is, plaats dan het drukafnamepunt direct verbonden met de verbrandingskamer (bijvoorbeeld door de doorgang van het display, indien beschikbaar). Als de verbrandingskamer niet op doeltreffende wijze met een drukafnamepunt verbonden is kan dit tot een onveilige werking leiden en mogelijkerwijs tot moeizame ontstekingen.



4.2 GASSTRAAT (conform EN 676)

De gasstraat wordt apart geleverd. Voor de installatie en afstelling ervan wordt er verwezen naar de gebruiksaanwijzing van de gasstraat.

GASSTRA	AT	BRANDER VAN	VERBIN	DINGEN	TOEDACONIO
Model	CODE	TOEPASSING	TOEVOER	RETOUR	TOEPASSING
CG 120	3970587	BS2/M	Rp 3/4"	Flens 2	Aardgas en GPL
CG 220	3970588	BS3/M - BS4/M	Rp 3/4"	Flens 3	Aardgas en GPL
MBC - 300 - VEF	3970585	BS3/M	Rp 3/4"	Flens 3	Aardgas en GPL
MBC - 700 - VEF	3970586	BS4/M	Rp 1" 1/2	Flens 3	Aardgas en GPL




Fig. 5

2

SSN

9

D4431

Legende


- 1 Aansluiting gasdrukschakelaar
- 2 Aansluiting klep
- 3 Gasdrukschakelaar
- 4 Gastoevoerflens
- 5 Stelschroef "NULPUNT" (N)

- 6 Stelschroef GAS/LUCHT VERHOUDING (V)
- 7 Aansluiting drukmeetpunt verbrandingskamer "PF"
- 8 Aansluiting luchtdruk "PL"
- 9 Gasafvoerflens
- 10 Schroef voor het ijken van de gasdrukschakelaar "Pw"

AANSLUITING DRUKPUNTEN BRANDER AAN DE GASSTRAAT

Voor deze aansluitingen als volgt te werk gaan:


- ➤ Bevestig het verbindingsstuk van G1/8 (bij de brander geleverd) in punt **A** (flens brander).
- ➤ Snijd de bij de brander geleverde blauwe plastic leiding in tweeën.
- ➤ Verbind het punt van de ketel A met het punt van het ventiel PF, het punt van de mof B met het punt van het ventiel PL, door middel van de tevoren doorgesneden leidingen.



BELANGRIJK

- ➤ De leiding waarmee het punt van het ventiel **PF** met het punt van de ketel **A** verbonden is moet zodanig geplaatst worden dat de eventuele condens in de verbrandingskamer geloosd wordt en niet in het ventiel.
- ➤ Houd het traject van de impulslijnen kort.
- ➤ Het is beter dat de impulslijnen niet tegen de ketel aankomen omdat ze anders door de hoge temperatuur zouden kunnen beschadigen.
- ➤ In sommige toepassingen, waar de opmeting van de druk in de verbrandingskamer onnauwkeurig blijkt, moet het verbindingsstuk van G1/8 verplaatst worden van de flens van de brander naar de keteldeur. Zorg er dan voor de opening van de flens dicht te maken.
- ➤ Bij niet-inachtneming van deze waarschuwing kan het gebeuren dat het ventiel niet werkt of beschadigd wordt.

4.3 SCHEMA GASTOEVOER



derkop

gas bij de uitgang uit de gasstraat

M3 - Drukmeetpunt voor het gas aan de bran-

4.4 STAND VOELER - ELECTRODE

BELANGRIJK


7 - Elektromagnetische

werkingsklep

8 - Drukregelaar


- ➤ Zorg ervoor dat het plaatje (3, fig. 8) altijd in de vlakke kant van de elektrode (1) wordt aangebracht.
- ➤ De isolatie van de voeler (4) tegen de luchtverdeler (2) plaatsen.

TYPE	Α
916M	30
917M	31
918M	31



5. ELEKTRISCHE INSTALLATIE

5.1 STANDAARD ELEKTRISCHE INSTALLATIE (in de fabriek uitgevoerd)



OPGELET

NULLEIDER EN FASE NIET OMWISSELEN-

NOOT:

- Doorsnede geleiders: min. 1 mm². (Mits anders voorgeschreven door plaatselijke normen en wetten).
- De elektrische aansluitingen die de installateur uitvoert, moeten voldoen aan de in het land van kracht zijnde reglementering.

CONTROLE

Controleer of de brander stopt door de thermostaten te openen en de vergrendeling door de stekker (CN3) in de rode draad van de voeler, aan de buitenkant van de controledoos, te openen. C – Condensator

CN... - Stekkers

F1 – Filter tegen radiostoringen

MB - Nevenklemmenbord

MV - Motor

PA - Luchtdrukschakelaar

SM - Servomotor

SO – lonisatievoeler

S1 – Schakelaar voor de werking:

MAN = handmatig

AUT = automatisch

OFF = uit

S2 - Knop voor:

= afname vermogen

+ = toename vermogen

TA - Ontstekingstransfo

TB - Aarding brander

XP4 – 4-polige vrouwelijke stekker

XP6 – 6-polige vrouwelijke stekker


XP7 - 7-polige vrouwelijke stekker

5.2 ELEKTRISCHE INSTALLATIE (ten laste van de installateur)

OPGELET

Indien de ketel voorzien is van 7 polige stekker, dan moet hij verplicht vervangen worden door die bij de brander geleverd is.

ZONDER VERMOGENREGELAAR (progressieve tweetrapswerking)



Legende:

PS - Handmatige ontgrendeling op afstand

MB - Klemmenbord brander

X7 - 7-polige mannelijke stekker

X4 – 4-polige mannelijke stekker

6-polige mannelijke stekker

h2 – Urenteller tweede vlamgang

TR - Thermostaat hoge/lage vlam

 Urenteller eerste vlamgang h1

S - Vergrendelingssignaal op afstand

IN Handmatige schakelaar TL - Limietthermostaat

T6A – Zekering

TS – Veiligheidsthermostaat

PG - Luchtdrukschakelaar


VR - Regelventiel

VS - Veiligheidsventiel

MET VERMOGENREGELAAR (modulerende werking)

OPGELET

Verbind geen enkel contact tussen T6 en T8 van de 4 polige stekker en tussen T1 en T2 van de 7 polige stekker ter voorkoming van interferenties met de regelaar.



Legende:

PS - Handmatige ontgrendeling op afstand

MB - Klemmenbord brander

X4 – 4-polige mannelijke stekker

X7 – 7-polige mannelijke stekker

BT - Temperatuurvoeler

BP - Drukvoeler

6. WERKING

6.1 REGELING VERBRANDING

Conform de Richtlijn Rendement 92/42/EEG, moeten de montage van de brander op de ketel, de regeling en de testen worden uitgevoerd volgens de handleiding van de ketel. Hieronder valt ook de controle van de CO en CO₂ in de rookgassen, de temperatuur van de rookgassen en de gemiddelde temperatuur van het water van de ketel. De branderkop en de servomotor van de luchtklep worden afgesteld in functie van het nodig debiet van de ketel.

6.2 AFSTELLING BRANDERKOP, (zie fig. 9)

De afstelling van de branderkop hangt af van het branderdebiet. De regelschroef (6) in de richting van de klok of tegen de richting van de klok in draaien totdat het streepje op de regelstang (2) overeenkomt met de buitenzijde van de branderkop (1). In de figuur 9 is de regelstang van de kop afgesteld op het streepje 3,5.

Voorbeeld voor een brander type 917M:

Het weergegeven diagram dient slechts ter voorbeeld en geeft de afstelling van de branderkop aan in functie van het verbrande vermogen. Om de optimale prestaties van de brander te waarborgen is het aangeraden om de branderkop af te stellen in functie van de specifieke ketelkenmerken. De brander is in een ketel van 100 kW geïnstalleerd. Als we een rendement van 90% rekenen dan moet de brander ongeveer 110 kW afgeven; voor dit vermogen moet de afstelling uitgevoerd worden op het streepje 3,5.

VERWIJDERING VAN DE BRANDERKOPGROEP Om de branderkopgroep te verwijderen als volgt te werk gaan:

- Verzeker u ervan dat de servomotor (7) zich in gesloten positie bevindt (NOK II = 0).
- ➤ Maak de verbindingen (3 en 5) los.
- ➤ Draai de schroeven (4) los en verwijder de servomotor (7).

LET OP


De door de servomotor (7) bestuurde rotatie-as (10) is voorzien van een veiligheidsmechanisme (11) waardoor verhinderd wordt dat hij tijdens de onderhoudswerkzaamheden per ongeluk gaat draaien.


➤ Draai de schroef (9) los, draai de schroeven (8) los en verwijder de kophouder (1) door hem iets naar rechts te draaien.

Er wordt aanbevolen om de regelstand houder/elleboog (2) tijdens de demontage niet te wijzigen.

MONTAGE BRANDERKOP

Monteer de branderkop weer door in omgekeerde volgorde te werk te gaan als in de vorige procedure beschreven is. Plaats de kop (1) weer zoals hij oorspronkelijk geplaatst was.






LET OP

- ➤ Draai de schroeven (9) volledig aan (maar blokkeer ze niet); blokkeer de schroeven pas daarna met een aanhaalkopppel van 3 4 Nm.
- ➤ Controleer tijdens de werking of er geen gaslek is ter hoogte van de schroeven.

A Om de werking van de brander te waarborgen boven een bepaald vermogen, moet, bij de modellen 917M en 918M, de vooruitgesneden geluiddempende isolatie verwijderd worden om zodoende de extra luchtspleten in de kap vrij te maken, zoals afgebeeld in figuur 10.

TYPE	Vermogen - kW
917M	> 140
918M	> 200

Fig. 10



6.3 AFSTELLING VAN DE SERVOMOTOR VAN DE LUCHTKLEP, (zie fig. 11)

RUSTSTAND

NOK II

De **NOK II** zorgt ervoor dat de luchtklep gesloten is als de brander in de ruststand staat. In de fabriek afgesteld op 0°. **NIET WIJZIGEN**.

EERSTE VLAMGANG

NOK III

De **NOK III** regelt de positie van de luchtklep wanneer de brander op zijn minimale vermogen staat. Kan tijdens de inwerkingstelling geregeld worden. De **NOK IV** en de **NOK III** vormen één geheel.

TWEEDE VLAMGANG

NOK I

De **NOK I** regelt de positie van de luchtklep wanneer de brander op zijn volle vermogen werkt. Is in de fabriek afgesteld op 90°.





Fig. 11

De servomotor regelt de NOK III alleen wanneer de hoek van de nok verkleind wordt.

Als de hoek van de nok vergroot moet worden, dan moet eerst de hoek van de servomotor vergroot worden met de toets "toename vermogen (+)", dan moet de hoek van de **NOK III** vergroot worden en tenslotte moet de servomotor in de stand van MIN vermogen teruggebracht worden met de toets "afname vermogen (-)". Voor de eventuele regeling van de **NOK III**, het deksel (1) verwijderen dat vastgeklemd is zoals aangeduid in figuur 12, verwijder het speciale sleuteltje (2) eruit en steek het in de inkeping van de **NOK III**.

Fig. 12



6.4 EERSTE ONTSTEKING, (zie fig. 13 en fig. 5 pag. 6)

Na de elektrische aansluitingen en de afdichting ven de hydraulische verbindingen nagekeken te hebben, de luchtdrukschakelaar op zijn minimum plaatsen.

Verbind de manometer met het gasdrukmeetpunt aan de branderkop (M3, fig. 7 pag. 7).

In de volgende tabel zijn de instellingen voor de ontsteking weergegeven met betrekking tot een brander op methaangas.

De verwijzingswaarden zijn:

- het vermogen bij de ontsteking;
- de vooringestelde positie van de luchtklep (NOK III);
- de vooringestelde positie van de stelschroef van het 0 PUNT van de gasstraat;
- het te gebruiken model gasstraat.

TYPE	Vermogen bij de ontsteking	Afstelling NOK III	Afstelling 0 PUNT	Afstelling GAS/LUCHT VERHOUDING	GASSTRAAT	
	kW	Streepje nr.	Streepje nr.	Streepje nr.	Model	
916M	26 ÷ 33	20° ÷ 30°	*		CG 120	
917M	48 ÷ 83	30° ÷ 40°	*	In functie van het maxi- male vermogen	CG 220	
918M	68 ÷ 110	30° ÷ 35°	*	3.5	CG 220	
917M	48 ÷ 83	30° ÷ 40°	0,1 ÷ 0,25	In functie van het maxi-	MBC - 300 - VEF	
918M	68 ÷ 110	30° ÷ 35°	-0,7 ÷ -0,5	male vermogen	MBC - 700 - VEF	

Fig. 13

AUT

MAN

- ◆ Afstellen op waarden in de buurt van het begin van de schaal (-1,5).
- 1 In functie van het maximaal vereiste vermogen de verbrandingskop regelen zoals aangegeven op pag. 10.
- 2 Selecteer de handmatige modus "MAN" en stel de NOK III van de servomotor en de stelschroef van het 0 PUNT in zoals aangegeven in de tabel, start dan de brander.
- 3 Nadat de brander ontstoken is moet de servomotor met de hand naar de positie voor de tweede vlam gebracht worden door op de schakelaar (+) te drukken. Controleer ondertussen de stabiliteit van de vlam: Als de vlam instabiel blijkt, verhoog of verlaag dan de afstelling van de stelschroef van de GAS/LUCHT VERHOUDING iets tot aan het maximaal gewenste vermogen en correcte CO₂ waarden in de rookgassen, stel dan de nok I af op de door de servomotor bereikte waarde.
- 4 Breng de servomotor met de hand naar de positie voor de eerste vlam door op de schakelaar (-) te drukken. Controleer de verbranding en gebruik, indien nodig, alleen de stelschroef voor het **0 PUNT** om correcte CO₂ waarden in de rookgassen te verkrijgen.
- 5 Als het vermogen van de eerste vlam gewijzigd moet worden, gebruik dan de NOK III.
 Alle wijzigingen van de stelschroef van het 0 PUNT doen ook het maximale gasdebiet variëren.
- **6** Breng de servomotor nogmaals op de maximale opening en controleer opnieuw het maximale vermogen, met behulp van de stelschroef van de **GAS/LUCHT VERHOUDING**.
- 7 Draai de servomotor nogmaals in de positie van de eerste vlam en stel opnieuw het vermogen af, door alleen de stelschroef van het **0 PUNT** te gebruiken.
- 8 Herhaal de handelingen (6) en (7) totdat de stelschroeven van de GAS/LUCHT VERHOUDING en van het 0 PUNT niet meer bijgesteld hoeven te worden.
- 9 Controleer de verbrandingswaarden op gemiddeld vermogen en stel, indien nodig, de stelschroeven van de GAS/LUCHT VERHOUDING en van het 0 PUNT nogmaals bij.
 Ten einde, na gecontroleerd te hebben of de brander een goede ontsteking en een goede stabiliteit

van de vlam heeft, de automatische werking selecteren door de keuzeschakelaar in de stand "AUT" te zetten: de modulatie vindt plaats tussen de ijkstand van de NOK III en die van de NOK I.

6.5 VERBRANDINGSCONTROLE

In overeenstemming met de Rendementrichtlijn 92/42/CEE, moet de brander op de ketel toegepast worden en moeten de afstelling en de keuring uitgevoerd worden volgens de handleiding van de ketel zelf, hieronder valt ook de controle van de CO en CO₂ concentratie in de rookgassen, van hun temperatuur en van de gemiddelde temperatuur van het water van de ketel.


Het is aangeraden de brander af te stellen volgens de aanwijzingen in de tabel, in functie van het gebruikte type gas:

	EN 676	LUCHTOVERMAAT: max. vermogen $\lambda \le$ 1,3						
GAS CO ₂ max. theoretisch		Instelling $\lambda = 1,2$	g CO_2 % $\lambda = 1.3$	CO mg/kWh	NO _x mg/kWh			
G 20	11,7	9,7	9,0	≤ 100	≤ 170			
G 30	14,0	11,6	10,7	≤ 100	≤ 230			
G 31	13,7	11,4	10,5	≤ 100	≤ 230			

IONISATIESTROOM

De minimum stroom voor een goede werking van de controledoos bedraagt 2 µA.

Daar de brander met een duidelijk hogere stroom werkt, is er normaal geen controle nodig. Indien u echter de ionisatiestroom wilt meten, moet u de stekker **(CN3)** openen (zie elektrisch schema op pag. 8) op de rode kabel en moet u er een micro-ampèremeter tussen plaatsen.



6.6 LUCHTDRUKSCHAKELAAR

Stel de luchtdrukschakelaar af na alle andere afstellingen van de brander uitgevoerd te hebben met de luchtdrukschakelaar op het minimum van zijn schaal. Met de brander op zijn minimale vermogen, de regelknop langzaam in de richting van de klok draaien, tot de brander stilvalt.

Draai dan de knop tegen de richting van de klok in over een waarde ongeveer gelijk aan 20% van de afgestelde waarde en controleer dan of de brander goed opstart. Indien de brander opnieuw vergrendelt, draai dan de knop nog iets tegen de richting van de klok in.

Opgelet:


Conform de normen moet de luchtdrukschakelaar belemmeren dat de luchtdruk onder de 80% van de afgestelde waarde daalt en dat de CO in de rookgassen de 1% overschrijdt (10.000 ppm).

Om dit te controleren een verbrandingsanalysator in de schouw aanbrengen, de luchtaanzuigopening van de ventilator langzaam sluiten (bijvoorbeeld met een stuk karton) en controleren of de brander vergrendelt voordat het CO-gehalte in de rookgassen 1% bereikt.

6.7 GASDRUKSCHAKELAAR

Voor het ijken van de gasdrukschakelaar wordt er verwezen naar de handleiding van de gasstraat.

6.8 STARTPROGRAMMA



7. ONDERHOUD

De brander moet regelmatig door vaklui worden onderhouden en in overeenstemming met de plaatselijke wetten en normen.

Onderhoud is noodzakelijk om de goede werking van de brander te waarborgen, waardoor een uitermate hoog brandstofverbruik en dus hoge milieubelastende emissies vermeden worden.

Alvorens enige handeling voor de reiniging of de controle uit te voeren, eerst de elektrische stroom van de brander halen met behulp van de hoofdschakelaar in de installatie.

BELANGRIJKSTE UIT TE VOEREN ONDERHOUDSTAKEN:

De brander gedurende ± 10 minuten op vollast laten draaien en de goede afstelling van alle in deze handleiding opgenomen parameters controleren, zowel in 1ste als in 2de vlamgang.

Voer daarna een verbrandingsanalyse uit en controleer:

- Het CO₂ gehalte
- CO-gehalte (ppm)
- Temperatuur van de rookgassen in de schouw.

8. DEFECTEN / OPLOSSINGEN

De bijgeleverde controledoos bezit een diagnosefunctie waarmee het mogelijk is makkelijk de mogelijke oorzaken van storingen op te sporen.

Om deze functie te gebruiken, moet er minstens tien seconden gewacht worden nadat de controledoos vergrendelt en moet de ontgrendelingsknop minstens drie seconden lang ingedrukt worden.

Na de knop losgelaten te hebben, begint de RODE LED te knipperen, zoals afgebeeld is in de volgende tabel.

RODE LED bra	ndt Op d	Op de knop drukken		Interval										
minstens 10s wa	ichten ge	durende > 3	3s	Si	gnaal			3s		Si	gnaa	l		
			•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	

De LED pulseert met een frequentie van 1 signaal om de 3 sec.

Het aantal pulsen per signaal geeft informatie over het mogelijke defect volgens de onderstaande tabel:

SIGNAAL	MOGELIJKE OORZAAK				
2	Er wordt geen signaal van stabiele vlam gedetecteerd binnen de veiligheidstijd: – ionisatievoeler defect; – gasklep defect; – fase/nulleider omgedraaid; – brander niet afgesteld.				
3	De minimale luchtdrukschakelaar sluit niet: - luchtdrukschakelaar defect; - luchtdrukschakelaar niet afgesteld; - de motor van de rotor werkt niet; - ingreep van de maximale luchtdrukschakelaar.				
4	De minimale luchtdrukschakelaar schakelt niet om of licht in de kamer voor de ontsteking: – luchtdrukschakelaar defect; – luchtdrukschakelaar niet afgesteld.				
5	Licht in de kamer tijdens de voorventilatie, of controledoos defect.				
7	De vlam verdwijnt tijdens de werking: – brander niet afgesteld; – gasklep defect; – kortsluiting tussen de ionisatievoeler en de aarde.				
18	De minimale luchtdrukschakelaar gaat open tijdens de voorventilatie of tijdens de werking: – luchtdrukschakelaar niet afgesteld.				
19	Defect op de uitgangen van de controledoos: – foutieve aansluiting.				
20	Controledoos defect.				